

組立手順



①1層目の建わく横架材に先行手すり枠のフックを預ける



⑧2層目に交差筋かいをとりつける



⑨押さえ金具を建わく支柱に差込み固定する



安全帯のフックは上棧から下に落ちない構造になっております



②固定金具を建わく支柱に差込みクサビを打込んで固定する



⑦2層目の建わくを組立てる



⑩つま先板の塞ぎ板を開き踏板とのすき間を塞ぐ



③次スパン以降も①②と同手順にて組立を行なう



⑥上棧にパスポーター(安全帯取付器具)を取り付けて横移動する



⑪2層目の建わく横架材に先行手すり枠のフックを預ける



④1層目建わくに踏板を取付ける



⑤2層目の建わくを組立位置まで担いで横移動する



⑫2層目建わくに踏板を取付ける



⑬組立完了

注:本組立手順は2層2スパンを表しており階段、壁つなぎ等は省いております